

Bedienungsanleitung

Filtermaterial wechseln beim Poolroboter Aiper Scuba SE – Schritt für Schritt.

1 In 4 Schritten

- 1 Poolroboter öffnen.** Öffnen Sie die seitlichen Verschlüsse und nehmen Sie die obere Gehäuseschale ab.
- 2 Filtergitter abheben.** Heben Sie das Filtergitter mit der weißen Umrandung ab und legen Sie den PureFlow Volumenfilter wie im Bild dargestellt in das schwarze Gehäuse.
- 3 Anordnung kontrollieren.** **WICHTIG**
Achten Sie darauf, dass alle vier Formschnitte nebeneinanderliegen, nicht überlappen und gemeinsam die Fläche rund um das Mittelrohr ausfüllen. Legen Sie dann das Filtergitter wieder ein.
- 4 Poolroboter schließen.** Setzen Sie die obere Gehäuseschale wieder auf und schließen Sie alle Verschlüsse sicher.

WANN WECHSELN?

Prüfen Sie das Filtermaterial regelmäßig. Bei sichtbarer Verschmutzung oder nachlassender Saugleistung tauschen Sie es einfach gegen ein frisches aus.

TIPP

Spülen Sie den Volumenfilter bei jedem Wechsel kurz aus – das hält die volle Leistung Ihres Poolroboters.



Abb. 1 Roboter geöffnet mit Filtergitter



Abb. 2 PureFlow 3D-Volumenfilter

KONTAKT & NACHBESTELLUNG

Ersatzfilter direkt nachbestellen

Fragen zum Wechsel oder neues Filtermaterial gefällig? Wir helfen gerne weiter – oder scannen Sie einfach den Code für das passende Produkt.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



ZUM SHOP

User Manual

Replacing the filter media on the Aiper Scuba SE pool cleaner – step by step.

1 In 4 steps

- 1 Open the pool cleaner.** Open the side latches and remove the upper housing shell.
- 2 Lift out the filter grid.** Lift out the filter grid with the white frame and place the PureFlow volume filter into the black housing as shown.
- 3 Check the arrangement.** **IMPORTANT** Make sure all four shaped sections lie side by side, do not overlap and together fill the area around the centre tube. Then put the filter grid back in.
- 4 Close the pool cleaner.** Put the upper housing shell back on and securely close all latches.

WHEN TO REPLACE?

Check the filter media regularly. If it looks dirty or suction drops noticeably, simply swap it for a fresh one.

TIP

Rinse out the volume filter at every change – this keeps your pool cleaner at full performance.



Fig. 1 Cleaner opened with filter grid



Fig. 2 PureFlow 3D volume filter

CONTACT & REORDERING

Reorder replacement filters directly

Questions about the change or need new filter media? We're happy to help – or simply scan the code for the matching product.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



VISIT SHOP

Mode d'emploi

Remplacer la masse filtrante du robot de piscine Aiper Scuba SE – étape par étape.

1 En 4 étapes

1 Ouvrir le robot de piscine. Ouvrez les fermetures latérales et retirez la coque supérieure du boîtier.

2 Retirer la grille de filtration. Soulevez la grille de filtration à bordure blanche et placez le filtre volumique PureFlow dans le boîtier noir comme illustré.

3 Contrôler la disposition. **IMPORTANT**
Veillez à ce que les quatre découpes soient côte à côte, ne se chevauchent pas et remplissent ensemble la zone autour du tube central. Remplacez ensuite la grille de filtration.

4 Fermer le robot de piscine. Remettez la coque supérieure en place et fermez toutes les fermetures de manière sûre.



Fig. 1 Robot ouvert avec grille



Fig. 2 Filtre volumique 3D PureFlow

QUAND REMPLACER ?

Vérifiez régulièrement la masse filtrante. En cas d'encrassement visible ou de baisse de l'aspiration, remplacez-la simplement par une neuve.

ASTUCE

Rincez le filtre volumique à chaque changement – cela conserve la pleine puissance de votre robot.

CONTACT & COMMANDE

Commander directement des filtres de rechange

Des questions sur le remplacement ou besoin d'une nouvelle masse filtrante ? Nous sommes là pour vous aider – ou scannez simplement le code pour le produit adapté.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



BOUTIQUE