

Bedienungsanleitung

Filtermaterial wechseln beim Poolroboter Zodiac RA 6370 Alpha IQ – Schritt für Schritt.

1 In 3 Schritten erledigt

- 1 Aktivkohlefilter einlegen.** Legen Sie den schwarzen Aktivkohlefilter flächig auf den Boden des Filterkorbs.

- 2 Keilfilter einschieben.** **WICHTIG**
Schieben Sie den weißen PureFlow Keilfilter wie abgebildet über den Aktivkohlefilter. Die abgeschrägte Seite zeigt dabei nach unten.

- 3 Filtertafel auflegen.** Legen Sie die PureFlow Filtertafel abschließend flächig auf den Keilfilter. Kontrollieren Sie den Sitz und achten Sie beim Schließen darauf, dass kein Material eingeklemmt wird.

WANN WECHSELN?

Prüfen Sie die Filtermaterialien regelmäßig. Bei sichtbarer Verschmutzung oder nachlassender Saugleistung tauschen Sie sie einfach gegen frische aus.

TIPP

Spülen Sie den Filterkorb bei jedem Wechsel kurz aus – das hält die volle Leistung Ihres Poolroboters und verlängert die Lebensdauer des Materials.



Abb. 1 Aktivkohlefilter eingelegt



Abb. 2 Keilfilter eingeschoben



Abb. 3 Filtertafel aufgelegt – fertig

KONTAKT & NACHBESTELLUNG

Ersatzfilter direkt nachbestellen

Fragen zum Wechsel oder neues Filtermaterial gefällig? Wir helfen gerne weiter – oder scannen Sie einfach den Code für das passende Produkt.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



ZUM SHOP

User Manual

Replacing the filter media on the Zodiac RA 6370 Alpha IQ pool cleaner – step by step.

1 Done in 3 steps

- 1 Insert the carbon filter.** Lay the black activated carbon filter flat on the bottom of the filter basket.

- 2 Insert the wedge filter.** **IMPORTANT** Slide the white PureFlow wedge filter over the carbon filter as shown. The bevelled side faces downward.

- 3 Add the filter panel.** Finally lay the PureFlow filter panel flat on top of the wedge filter. Check the fit and make sure no material is pinched when closing.

WHEN TO REPLACE?

Check the filter media regularly. If they look dirty or suction drops noticeably, simply swap them for fresh ones.

TIP

Rinse out the filter basket at every change – this keeps your pool cleaner at full performance and extends the life of the media.



Fig. 1 Carbon filter in place



Fig. 2 Wedge filter inserted



Fig. 3 Filter panel on top – done

CONTACT & REORDERING

Reorder replacement filters directly

Questions about the change or need new filter media? We're happy to help – or simply scan the code for the matching product.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



VISIT SHOP

Mode d'emploi

Remplacer la masse filtrante du robot de piscine Zodiac RA 6370 Alpha IQ – étape par étape.

1 En 3 étapes

- 1 Insérer le filtre à charbon.** Posez le filtre à charbon actif noir à plat au fond du panier filtrant.

- 2 Insérer le filtre en coin.** **IMPORTANT**
Glissez le filtre en coin blanc PureFlow sur le filtre à charbon, comme illustré. Le côté biseauté est orienté vers le bas.

- 3 Poser le panneau filtrant.** Posez enfin le panneau filtrant PureFlow à plat sur le filtre en coin. Vérifiez la mise en place et veillez à ne pas coincer de matière à la fermeture.

QUAND REMPLACER ?

Vérifiez régulièrement les masses filtrantes. En cas d'encrassement visible ou de baisse de l'aspiration, remplacez-les simplement par des neuves.

ASTUCE

Rincez le panier filtrant à chaque changement – cela conserve la pleine puissance de votre robot et prolonge la durée de vie de la masse filtrante.



Fig. 1 Filtre à charbon en place



Fig. 2 Filtre en coin inséré



Fig. 3 Panneau filtrant posé – terminé

CONTACT & COMMANDE

Commander directement des filtres de rechange

Des questions sur le remplacement ou besoin d'une nouvelle masse filtrante ? Nous sommes là pour vous aider – ou scannez simplement le code pour le produit adapté.

✉ info@pureflow-filter.com

🏠 pureflow-filter.com



BOUTIQUE