

Bedienungsanleitung

Filtermaterial mit Klettband im Zodiac Vortex Filterkorb fixieren – Schritt für Schritt.

1 In 4 Schritten

- 1 Klettstreifen anbringen.** Kleben Sie den mitgelieferten Klettstreifen wie abgebildet an die untere Strebe des Filterkorbs.



Klettband entlang der roten Linie – die Klettseite fixiert das Filtermaterial.

- 2 Filtermaterial falten.** Falten Sie das Filtermaterial entsprechend der Form des Filterkorbs.
- 3 Filtermaterial einsetzen.** Führen Sie zuerst die beiden einzelnen Enden in den Filterkorb ein. Legen Sie das Material anschließend über die Außenseiten des Korbs und befestigen Sie es am Klettstreifen.
- 4 Sitz kontrollieren.** Achten Sie darauf, dass das Filtermaterial möglichst viel von der Netzfläche bedeckt, gleichmäßig anliegt und sicher befestigt ist.

TIPP

Je mehr Netzfläche das Filtermaterial bedeckt, desto besser filtert Ihr Poolroboter.



Abb. 1 Filterkorb & Filtermaterial



Abb. 2 Fertig fixiertes Filtermaterial

KONTAKT & NACHBESTELLUNG

Ersatzfilter direkt nachbestellen

Fragen zur Montage oder neues Filtermaterial gefälltig? Wir helfen gerne weiter – oder scannen Sie einfach den Code für das passende Produkt.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



ZUM SHOP

User Manual

Securing the filter media with the hook-and-loop strip in the Zodiac Vortex filter basket – step by step.

1 In 4 steps

- 1 Attach the hook-and-loop strip.** Stick the supplied hook-and-loop strip onto the lower strut of the filter basket as shown.



Strip along the red line – the hook side secures the filter media.

- 2 Fold the filter media.** Fold the filter media to match the shape of the filter basket.

- 3 Insert the filter media.** First guide the two separate ends into the basket. Then lay the media over the outer sides of the basket and fasten it to the hook-and-loop strip.

- 4 Check the fit.** Make sure the filter media covers as much of the mesh area as possible, sits evenly and is securely fastened.

TIP

The more mesh area the filter media covers, the better your pool cleaner filters.



Fig. 1 Filter basket & filter media



Fig. 2 Filter media fully secured

CONTACT & REORDERING

Reorder replacement filters directly

Questions about fitting or need new filter media? We're happy to help – or simply scan the code for the matching product.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



VISIT SHOP

Mode d'emploi

Fixer la masse filtrante avec la bande auto-agrippante dans le panier filtrant Zodiac Vortex – étape par étape.

1 En 4 étapes

- 1 Poser la bande auto-agrippante.** Collez la bande auto-agrippante fournie sur la barre inférieure du panier filtrant, comme illustré.



Bande le long de la ligne rouge – le côté auto-agrippant fixe la masse filtrante.

- 2 Plier la masse filtrante.** Pliez la masse filtrante selon la forme du panier filtrant.

- 3 Insérer la masse filtrante.** Insérez d'abord les deux extrémités séparées dans le panier. Posez ensuite la masse sur les côtés extérieurs et fixez-la à la bande auto-agrippante.

- 4 Contrôler le positionnement.** Veillez à ce que la masse filtrante couvre le plus possible la surface du tamis, repose uniformément et soit bien fixée.



Fig. 1 Panier filtrant & masse filtrante



Fig. 2 Masse filtrante bien fixée

ASTUCE

Plus la masse filtrante couvre le tamis, mieux votre robot filtre.

CONTACT & COMMANDE

Commander directement des filtres de rechange

Des questions sur le montage ou besoin d'une nouvelle masse filtrante ? Nous sommes là pour vous aider – ou scannez simplement le code pour le produit adapté.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



BOUTIQUE