

Bedienungsanleitung

Filtermaterial wechseln beim Poolroboter Wybot Osprey – Schritt für Schritt.

1 In 5 Schritten

1 Deckel abnehmen. Schalten Sie den Poolroboter aus, lösen Sie die seitlichen Verschlüsse und nehmen Sie den Deckel ab.

2 Filtersieb herausnehmen. Heben Sie das Filtersieb aus dem Innenraum des Roboters heraus.

3 Formschnittfilter einlegen. **WICHTIG**
Legen Sie die beiden PureFlow Formschnittfilter wie dargestellt in den Innenraum.

4 Filtersieb einsetzen. Setzen Sie das Filtersieb wieder passgenau über dem Filtermaterial ein. Achten Sie darauf, dass die beiden Formschnitte dabei nicht verrutschen oder eingeklemmt werden.

5 Deckel schließen. Setzen Sie den Deckel wieder auf den Poolroboter und schließen Sie die seitlichen Verschlüsse sicher.



Abb. 1 PureFlow Formschnittfilter eingelegt



Abb. 2 Filtersieb aufgesetzt

WANN WECHSELN?

Prüfen Sie das Filtermaterial regelmäßig. Bei sichtbarer Verschmutzung oder nachlassender Saugleistung tauschen Sie es einfach gegen ein frisches aus.

TIPP

Spülen Sie den Filterraum bei jedem Wechsel kurz aus – das hält die volle Leistung Ihres Poolroboters.

KONTAKT & NACHBESTELLUNG

Ersatzfilter direkt nachbestellen

Fragen zum Wechsel oder neues Filtermaterial gefälltig? Wir helfen gerne weiter – oder scannen Sie einfach den Code für das passende Produkt.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



ZUM SHOP

User Manual

Replacing the filter media on the Wybot Osprey pool cleaner – step by step.

1 In 5 steps

1 Remove the lid. Switch off the pool cleaner, release the side latches and take off the lid.

2 Take out the filter screen. Lift the filter screen out of the interior of the cleaner.

3 Insert the shaped filters. **IMPORTANT**
Place both PureFlow shaped filters into the interior as shown.

4 Refit the filter screen. Refit the filter screen precisely over the filter media. Make sure the two shaped filters do not shift or get pinched.

5 Close the lid. Put the lid back on the pool cleaner and securely close the side latches.

WHEN TO REPLACE?

Check the filter media regularly. If it looks dirty or suction drops noticeably, simply swap it for a fresh one.

TIP

Rinse out the filter chamber at every change – this keeps your pool cleaner at full performance.



Fig. 1 PureFlow shaped filters in place



Fig. 2 Filter screen refitted

CONTACT & REORDERING

Reorder replacement filters directly

Questions about the change or need new filter media? We're happy to help – or simply scan the code for the matching product.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



VISIT SHOP

Mode d'emploi

Remplacer la masse filtrante du robot de piscine Wybot Osprey – étape par étape.

1 En 5 étapes

- 1 Retirer le couvercle.** Éteignez le robot de piscine, déverrouillez les fermetures latérales et retirez le couvercle.
- 2 Retirer la grille de filtration.** Soulevez la grille de filtration hors de l'intérieur du robot.
- 3 Insérer les filtres découpés.** **IMPORTANT**
Placez les deux filtres découpés PureFlow à l'intérieur, comme illustré.
- 4 Remettre la grille.** Remettez la grille de filtration exactement sur la masse filtrante. Veillez à ce que les deux filtres découpés ne se déplacent pas et ne soient pas coincés.
- 5 Fermer le couvercle.** Remettez le couvercle sur le robot et fermez les fermetures latérales de manière sûre.

QUAND REMPLACER ?

Vérifiez régulièrement la masse filtrante. En cas d'encrassement visible ou de baisse de l'aspiration, remplacez-la simplement par une neuve.

ASTUCE

Rincez la chambre de filtration à chaque changement – cela conserve la pleine puissance de votre robot.



Fig. 1 Filtres découpés PureFlow en place



Fig. 2 Grille de filtration remise

CONTACT & COMMANDE

Commander directement des filtres de rechange

Des questions sur le remplacement ou besoin d'une nouvelle masse filtrante ? Nous sommes là pour vous aider – ou scannez simplement le code pour le produit adapté.

✉ info@pureflow-filter.com

🏠 pureflow-filter.com



BOUTIQUE